

Instrukcja montażu i ważne wskazówki

serie Visedge, Visedge DS i Visedge VR

Seria Visedge – pojedyncze kłapy podłogowe

Włożyć klapę do wewnętrznej ramy, założyć dostarczony z nią sworznię zabezpieczająco-zamykającą. Zostawić szczelinę wielkości 1 mm między klapą a profilami ramy.

Wprowadzić masę wyrównawczą aż po zewnętrzną ramę uważając, aby nie zabrudzić profilu z PCW.

Po stwardnieniu masy zacząć układanie okładziny podłogowej; w tym celu usunąć taśmę ochronną z profilu PCW przy ramie kłapy i ramie zewnętrznej. Uciąć okładzinę podłogową aż do krawędzi profilu PCW przy zewnętrznej ramie i ustawić go w odpowiedniej pozycji, używając w razie potrzeby kleju. W podobny sposób uciąć okładzinę podłogową w ramie kłapy do krawędzi profilu PCW i pod zaciskami sworzni do podnoszenia/zamykania i przykleić ją za pomocą kleju. Następnie okładzinę należy przymocować przez zgrzewanie przy profilu łączeniowym PCW i przy ramie kłapy oraz ramie zewnętrznej zgodnie z zaleceniami producenta. Dokręcić zaciski tak, aby zrównały się w okładzinę podłogową. Na koniec wyjąć i wyczyścić klapę. W razie potrzeby wypełnić spód ramy mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 1:3. Następnie wstawić z powrotem klapę i zamknąć sworznię zabezpieczającą.

Proszę pamiętać o zostawieniu kluczy do podnoszenia/zamykania kłap u właściciela budynku.

Kłapy podłogowe serii Visedge – pokrywę włazów

Montaż odbywa się podobnie, jak pokryw serii 5000 i 7500. Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Profil łączeniowy Visedge DS

Po przymocowaniu elastycznej wykładziny uciąć Visedge DS na długość odpowiadającą wykonaniu podłogi. Na jednym końcu zacząć wprowadzanie profilu robiąc na podłodze znaki przez otwory w profilu. Następnie wywiercić otwory i powkładać kołki rozporowe. Gdy profil jest gotowy do przymocowania, posmarować jego spód niewielką ilością kleju epoksydowego, umieścić profil w odpowiedniej pozycji i przykręcić go.

Profil łączeniowy Visedge VR

Zrobić znaki na podłodze przy połączeniu między twardą okładziną podłogową a wykładziną, tzn. końcowy punkt krawędzi aluminium profilu Visedge VR. Uciąć profile na odpowiednią długość i umieścić je w odpowiedniej pozycji. Zrobić znaki na podłodze przez otwory w profilu, wywiercić otwory w odpowiednich miejscach i włożyć do nich kołki rozporowe. Profil łączeniowy Visedge VR należy następnie przykręcić we właściwym miejscu – prosto i równo. Następnie w razie potrzeby można ułożyć twardą okładzinę, np. płytki ceramiczne lub wykładzinę winylową. Ważne jest, aby element z PCW nie został zabrudzony i nie był usuwany przed przygotowaniem wykładziny do zgrzewania. Uciąć winylową wykładzinę i dopasować ją do krawędzi profilu Visedge, przykleić i zgrzać.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym działem technicznym, który chętnie udzieli pomocy.